

## **Binden des Jeti Satelliten Empfängers beim Jeti Duplex R9 bis R18 Empfänger:**

Bei den neuen RSAT2 EX Empfänger müssen Sie folgende Schritte beachten:

- Sat-Empfänger-Programmierschluss mit der JetiBox verbinden
- Empfängerakku an die Box anschließen
- Receiver Type Duplex XY (rechts klicken)
- ganz nach unten bis Menu Display Reduced (rechts klicken) auf "Full"
- falls noch nicht geschehen im Menü von direct auf computed umstellen

Weitere Schritte:

- Sat-Empfänger mit Bindingstecker binden, dazu Binding Stecker auf "Extern" stecken und RSAT mit Empfängerakku verbinden
- Sender einschalten und Bindington aus dem Sendermodul abwarten
- Sat-empfänger ist fertig gebunden
- unter "Mainsettings" "Clone" wählen danach den R9, R10, R11, R12, R14, R18 Extern Anschluss an die JetiBox anstecken (oder das Sendermodul, dann Empfängereinstellungen wählen)
- "out Pin Set" wählen
- rechts klicken (nicht zu schnell!) bis "Y18" angezeigt wird (bei den neueren Empfängern wird statt Y18 oder Y14 – SAT1 angezeigt, bitte wählen!
- Taste "v" (runter)
- "PPM Input" wählen
- Taste "v"
- PPM 1 Alarm Code z.B. "A" wählen

Fertig!

Funktionstest des Sat-Empfängers:

- während des Betriebes den Sat-Empfänger abstecken >>> Alarm Ton "A" muss ertönen
- kommt der Alarm Ton (wiederholt sich nach einigen Sekunden) und verstummt wieder nach dem Anstecken des Sat-Empfängers ist alles OK.